

Werter Waffenfreund, wir begrüßen Sie als neuen Besitzer
eines KK-Selbstladers Mod. 0014

1. Reinigen der Waffe vor der ersten Verwendung:

Ihre Waffe wurde im Werk mit einem Spezialöl konserviert.
Entfernen Sie dieses Spezialöl mit einem weichen Lappen.

2. Machen Sie sich mit der Funktion Ihrer Waffe vertraut.

System: zuschießendes, halbautomatisches System mit Feder-
Masseverschluss und starrem Zündsteg.

3. Laden der Waffe:

Magazin durch Zurückdrücken des Magazinhalters heraus-
nehmen. Patronen in das Magazin einführen. Spanngriff bis
zum Anschlag zurückziehen und loslassen. Der Spanngriff bleibt
hinten. Achtung beim Laden Finger weg vom Abzug.
Das Magazin wieder in die Waffe einführen und hörbar ein-
rasten lassen.

4. Sicherung:

Im gespannten Zustand läßt sich die Waffe sichern. Magazin
herausnehmen. Spanngriff leicht zurückziehen und in die Aus-
nehmung anheben. Entsichern erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

5. Abzug:

Die Waffe besitzt einen Druckpunkt-Abzug (im Werk eingestellt)
Jede Manipulation gefährdet die Funktion und Sicherheit!!!

6. Visierung:

Dachkorn und Kornschutz sind aufgeschraubt; höhen- und
seitenverstellbares Visier, 11 mm - Schiene für Diopter oder
Zielfernrohrmontage.

7. Reinigung:

Reinigen Sie Ihre Waffe nach jeweils 100 Schuß, dazu reicht
es, die Waffe zu sichern und den Lauf durchzuwischen.

8. Weitere wichtige Hinweise:

- Vermeiden Sie das leere Abschlagen (Verschluß wird dadurch
beschädigt).
- Beachten Sie unbedingt die beigelegten Sicherheitsvor-
schriften.

9. Ersatzteile:

1. Lauf	0014-01-01
Lauf mit Gewinde	0014-01-011
Mündungsring	2114-54
2. Visierung	
Kornschutz	2100-c
Visier	2117-04-08
Visierblatt	2117-04-09
Gewindestift	2117-04-15
Zylinderschraube	2117-04-16